

INK-JET TRANSFER PAPIR (preslikač) ZA TEMEN TEKSTIL

INK JET TRANSFER PAPER FOR BLACK TEXTILES



NAVODILA

Ta posebni transfer papir je namenjen tiskanju na črn, temen in katerikoli bel tekstil s pomočjo INK-JET tiskalnika.

TISKANJE:

Na preslikač tiskate v normalnem načinu, na belo podlago in obrezanim kotom naprej.

NASTAVITE TISKALNIKA:

Pri tiskanju uporabite način TRANSFER. V primeru, da tiskalnik ne podpira tega načina uporabite NORMAL in nastavite na najvišjo kvaliteto tiska (BEST PRINT QUALITY).

PRIPOROČILO:

Priporočamo približno 30 minutno sušenje INK-JET barve pred nadaljevanjem procesa.

PRIPRAVA IN PREŠANJE:

Prešo nastavite na 150 °C ~ 160 °C oziroma likalnik na največjo temperaturo.

A: Majico postavite na prešo oziroma v primeru da uporabljate likalnik postavite majico na trdno in ravno podlago ter jo podložite npr. s prepognjeno kuhinjsko krpo na delu, kjer bo narejen odtis.

B: Izrežite zeleno sliko s približno 5 mm robom.

C: Odlepite preslikač od trdega ozadja in ga položite na majico, ki je pred tem polikana in popolnoma ravna. Slika mora obvezno biti obrnjena navzgor.

D: Preko slike položite priloženo zaščito. Pri delu s prešo je potrebno prešati 35 ~ 40 sekund pri prej navedeni temperaturi. V primeru, da se uporablja likalnik, je potrebno likati enakomerno s krožnimi gibi 60 ~ 90 sekund za manjšo sliko (približno A5 format) oziroma 90 ~ 120 za večjo sliko (približno A4 format).

E: V primeru prešanja z likalnikom je potrebno uporabljati sredino likalnika in polikati celo sliko vključno z robovi.

F: Po končanem prešanju počakajte približno 10 sekund in še vedno toplo zaščitno prevleko iz enega roba z enakomernim in čvrstim potegom odstranite.

PRANJE IN LIKANJE:

Prati je potrebno obrnjeno na 40 °C. Ne uporabljajte belila. Ne uporabljajte sušilnega stroja za sušenje. Likati ni potrebno obrnjeno je pa zelo priporočljivo preko slike položiti peki papir.

TEŽAVE:

Slaba kvaliteta slike: krvaveča barva slike ali teksta
Zmanjšajte gostoto črnila s tem da povešate svetlost (brightness) za 10 %

VARNOSTNA OPOZORILA:

Pri uporabi preše ali likalnika natančno upoštevajte navodila proizvajalca. Pri uporabi tiskalnika natančno upoštevajte navodila proizvajalca. Otroci lahko uporabljajo zgoraj navedene proizvode in preslikače zgolj pod nadzorom odrasle osebe.

INSTRUCTIONS

This special paper allows you to transfer your Ink Jet image onto black or any other dark and white textile.

PRINTING:

Print your image in positive mode onto the Ink Jet receptive surface. The print side is facing you, when the cut corner is lower left.

Printer Driver settings:

Transfer Paper Mode if available or Normal Paper mode using best print quality. If the result is not satisfactory: see Trouble Shooting

We recommend you allow the print to dry for about 30 minutes before continuing the process.

PREPARATION AND IRONING:

Switch your iron to the highest setting and pre-heat. Do not use steam.

A: Place a smooth cloth for example 2-3 kitchen towels or a folded pillowcase between the T-shirt and a solid surface such as a Table Top.

B: Cut out the image with a 5 mm margin.

C: Release the backing paper off the print carrier (thin membrane) and place image side face up onto the T-shirt fabric which must be wrinkle free and pre-ironed.

D: Now place the enclosed ironing protection paper onto the image. Iron the image together with this protective paper by applying consistent circular pressure distributing the heat evenly. Do not use steam. Apply heat for 60 – 90 seconds (1/2 page images) and 90 – 120 seconds for larger sizes.

E: Concentrate on using the centre of the Iron during transfer, including all the edges of the image.

F: While still warm (after approx. 10 seconds) peel off the coloured protective paper from one corner using firm and steady tension. To transfer more than one image onto both sides of a fabric. First iron all images onto the T-shirt but do not remove the protective papers. Finally when all images are cooled remove the transfer paper.

A **heat press** can also be used. Set the temperature to 160°C and press for approx. 40 seconds.

Max. wash **40°C**, turning the garment inside out. Do not bleach. Do not use a tumble-dryer. Ironing after washing: Protect the image with paper preferably baking paper.

TROUBLE SHOOTING:

Poor Image: Bleeding colours/Text
Reduce the amount of ink by increasing the brightness by about 10 %.

FOR YOUR SAFETY:

When using an iron, follow the manufacturer's instructions.

When using a printer, follow the instructions in the User's Manual.

Children must use textile transfers under adult supervision only.